
TUNER BOARD
CTRL UNIT
MAIN UNIT
DSP
J401
J402
PLL UNIT
RF UNIT
EXT TUNER
CHASSIS W11
CHASSIS W12
CHASSIS W7
CHASSIS W14
CHASSIS W9
CHASSIS W8
CHASSIS W13
CHASSIS W10
CHASSIS J5
CHASSIS J6
ANT1
ANT2
CTIN
TUIN
TUOT
RFRX
4LO
3LO
21F
1LOA
1LOB
2LO
MKR
SLO
PAI
RX ANT
(PLL) P751
(PLL) P701
(RF) P301
(CTRL) P2
(PLL) P351
(PLL) P651
(PLL) P81
(PLL) P851
(PLL) P801
(PA) P1
J751
J752
J753
J754
J755
J756
J757
J758
M1
M2